

User Manual

Online Gain



Realink Online Gain

注意事項	3
主要特點及其功能	3
1 報價機按鍵	4
1.1 按鍵定義	4
1.2 觸摸屏及手寫筆	4
2 使用說明	5
2.1 如何安裝電池	5
2.2 如何取出電池	5
2.3 如何安裝 SIM 卡	5
2.4 如何取出 SIM 卡	5
2.5 如何對電池進行充電	6
2.6 如何開/關報價機	6
2.7 記憶卡安裝與取出(附加配件)	6
3 多媒體(需附加記憶卡)	7
3.1 音樂播放器	7
3.2 錄音	7
4 工具 - 待辦事項	8
5 鬧鐘	8
6 網絡服務	8
7 計算器	8
8 檔案	9
8.1 對文件夾進行的操作	9
8.2 對文件進行的操作	9
9 工具	10
10 設置	11
10.1 情景模式	11
11 手機設定	12
12 網絡設置	13
12.1 網絡選擇	13
12.2 偏好網絡	13
12.3 GPRS 連接	13
12.4 安全設置	13
12.5 恢復原廠設置	13
13 維護與保養	14
14 電池的維護	15

Online Gain 說明書

注意事項

在使用本財經報價機時，請注意遵守以下安全信息，未能遵守這些指示可能會影響報價服務的運作或者引起法律訴訟行為。

- 交通安全：開車時請避免使用財經報價機。爲了維護您的駕駛安全，使用本機前請先將車停靠在路邊再使用。
- 使用環境：財經報價機容易受到外來電磁波干擾而導致危險，我們強烈建議您遵守當地任何的法令規章，當禁止使用移動電話時，請將本機電源關掉。
- 醫院注意事項：在醫院中應關機或遠離醫療設備使用，因爲本機可能會影響到某些醫療設備的功能。如起搏器、心電圖測試儀等。
- 航空安全：在飛機上使用本機，可能會妨礙無線電訊的傳輸，並且對飛機飛行造成危險。因此，在上飛機前請關掉本機，爲了安全起見，最好將本機電池取下。
- 加油站：爲了安全起見，加油時請先將本機關機。
- 易爆炸地點：在化工廠、煤氣等易燃易爆環境裏，請注意在進入該地點之前應先關閉本機。
- 標準用法：爲了讓本機有良好的運作，請依照本手冊中的指示操作。
- 合格的維修人員：只有合格且經授權的人員才能維修本機，錯誤的安裝和維修可能導致危險。
- 配件和電池：請只使用屬於本機的專用配件。
- 兒童安全：本機及其配件應置於兒童拿不到的地方。

主要特點及其功能

- 四頻段：GSM850、GSM900、DCS1800、PCS1900 MHz
- 支持手寫輸入
- 純平觸摸屏
- 虛擬鍵盤
- MP3 功能
- 錄音功能
- 2.8" 超大彩色顯示屏
- 和弦鈴聲音樂
- 計算器、日曆和鬧鐘
- 電話簿瀏覽、快速查找號碼
- 鈴聲大小設置
- 情景模式選擇
- 開/關機音樂設置

1 報價機按鍵

1.1 按鍵定義

(1) 開關鍵

◇長按可開（關）報價機電源。

(2) 功能鍵

◇本機採用所有功能鍵三鍵制的形式，待機時按下功能鍵打開屏幕，直接進入主目錄。

◇目錄操作時，屏幕最下端的快捷鍵可以直接執行相應的操作。

(3) 音量鍵

◇播放音樂時可調節播放器音量。

◇可滾動某些目錄欄，相當於上下鍵功能。

1.2 觸摸屏及手寫筆

在用手指觸摸屏操作時，最好用手指尖（指甲尖）或手寫筆均勻划動操作會比較流暢！不要撕掉屏幕保護膜，此機底部右側插有手寫筆，用戶可在觸摸屏上進行目錄操作和手寫輸入。觸摸屏是玻璃基材的易碎產品，請用戶小心愛護。操作時，請使用本機原配的手寫筆。原配手寫筆採用特殊材料製成，不會劃傷屏幕。嚴禁觸摸屏與尖利的硬物接觸。

2 使用說明

2.1 如何安裝電池

左手按住電池蓋底部，右手指向機底部外撥即可取下電池蓋；先把電池頂部向下放進電池槽內，然後把電池全部壓入電池槽；合上電池蓋。

2.2 如何取出電池

長按功能鍵以關機；左手按住電池蓋底部，右手指向機底部外撥即可取下電池蓋，用力向下按住電池使電池鬆動後即可取下電池。

2.3 如何安裝 SIM 卡

進行下列步驟時，請確保手機的電源已關閉，並在沒有充電的情況下。

取下電池蓋和電池，把SIM 卡放入底部的SIM 卡 1 插槽內，注意使SIM 卡的金屬觸點面朝上，SIM 卡的缺角在右上角。

2.4 如何取出 SIM 卡

關機；取下電池蓋和電池；用手指向外撥SIM 卡，直接完全取出為止。

取下電池前，請先關機。否則可能會造成存儲於SIM 卡或本機中的設置或資料丟失。

2.5 如何對電池進行充電

本機使用可充電鋰電池。

- (1) 將充電器的一端插入家用電源插座，另一端插入此機底部的充電/數據插槽，注意插頭與插孔的方向應一致。充電時有充電圖標滾動，直到電池充滿為止。
- (2) 充電結束後，拔出插頭，並將充電器從電源插座上取下。

注意：

- (1) 充電過程中，本機仍可照常使用，但將延長充電時間。
- (2) 若電池電量完全耗盡後充電，充電顯示文字需一定時間後方可顯示（視電池電量耗盡程度）。
- (3) 充電結束後，若充電器仍插在本機中，本機會自動檢查電池狀態，如果檢測到電池電量仍低於飽滿狀態，則會再次自動充電。
- (4) 如果本機電量不足，則會自動關機。
- (5) 未裝置電池時，請勿充電。
- (6) 不可將電池投入火中，也不可將電池放置在高溫環境中。
- (7) 不得拆卸或改裝電池。
- (8) 避免重壓或撞擊。
- (9) 若發現電池有任何裂紋、變形或其他類型的損壞，或發現電解液洩漏，應立即停用該電池。
- (10) 若漏出的電解液沾在皮膚上或衣服上，應立即用肥皂和清水清洗乾淨；若不慎將電解液濺入眼睛，應用清水徹底沖洗，並立即到醫院進行治療。

2.6 如何開/關報價機

關機狀態，長按開關鍵，直至看到屏幕點亮，顯示開機畫面為止。開機後，本機會自動搜尋網絡。開機狀態長按開關鍵關機。

2.7 記憶卡安裝與取出(附加配件)

本機支持大容量Micro SD / T-FLASH 卡，不同的生產商叫法可能不同。

首先關機，取出電池，向上推動T-FLASH 卡金屬卡槽，並輕輕向外拉開；將TF卡缺角向右、金色觸點向內插入TF 卡插槽內；合上T-FLASH 卡金屬卡槽。

注意：TF 卡要防止靜電，不要放在口袋中，不要接觸其金色觸點，也不要放置在兒童可接觸到的地方。禁止在開機狀態下插拔TF 卡。

3 多媒體(需附加記憶卡)

可播放音頻檔及錄音。

3.1 音樂播放器

使用前說明：

本機可當「電子移動硬盤」使用（關機狀態下）。使用此功能時要求使用者具備必要的電腦操作常識，電腦操作系統應為：Windows 2000 或Windows XP。

使用方法如下：

需下載MP3 歌曲到本機時，先關掉本機→將專用USB 數據線的USB 接口插入電腦，另一端插入本機充電/數據接口→電腦提示找到新設備為可移動磁盤→將電腦裡已有的MP3 格式的聲音文件複製到可移動磁盤→MP3，複製完成後，在電腦上進行「安全刪除硬件」操作，待電腦提示可以安全地拔出USB 設備時，將USB 數據線拔出。再開本機時即可聽歌。

正在播放音樂時，點按「清單」，可以看到本機中已有的音樂曲目。可以對每一首進行以下操作：

播放：播放當前曲目。（播放時可點擊屏幕上的圖標功能，如音量）

詳細：查看當前曲目詳細信息。

加入鈴聲庫：將當前音樂加入到鈴聲庫裏以供使用。

更新播放清單：刷新播放清單

設定：可以設定「音頻文件位置（存儲卡/手機）、自動生成清單、重複、隨機、背景播放」。

3.2 錄音

若已有錄音文件則進入後可以查看到已有的錄音文件。點按選項有如下功能：

錄音：可以錄製新的錄音文件。

播放：播放已錄好的聲音。

附加：在當前錄音文件上加入新的錄音。

更名：可將當前錄音文件名修改。

刪除：刪掉當前的錄音文件。

刪除全部檔案：刪掉本機中所有的錄音文件。

設定：可設定該錄音文件的格式。

傳送：將當前錄音文件傳送到情景模式供鈴聲選用。

* 通話中也可以進行錄音。

4 工具 - 待辦事項

合理利用該功能，可防止忘記一些重要的會議、約會等安排。

點入功能鍵進入該功能，屏幕顯示記事本列表，直接點擊選擇某一備忘錄。

編輯備忘錄步驟如下：

- (1) 輸入新的日期。
- (2) 輸入提醒的時間段。
- (3) 點按備註，按編輯修改內容，輸入完畢後保存。
- (4) 點按鬧鐘欄兩邊的箭頭切換鬧鐘開啓或關閉。
- (5) 點按方式欄兩邊的箭頭切換鬧鐘開啓狀態下的提醒方式。

已有備忘錄可進行編輯和刪除。編輯完成後，則本機會在您設定的時間裏鬧鈴，並顯示備忘錄內容。

5 鬧鐘

該功能用於使本機在指定的時間震動和鈴聲提醒。

點時鐘然後點鬧鐘進入，可查看鬧鐘清單。筆點其中一組選項，可對該組鬧鐘進行設置。點按設置第一行左右兩邊的箭頭符號，可切換開啓或關閉鬧鐘；第二行輸入響鬧時間；筆點響鈴方式下面一行兩邊的箭頭，有多種響鈴方式可供選擇。

如果選擇自定，需要設置星期幾響鬧。筆點某一日期，如果該日期有紅框，則表明已經選中；如果沒有，則表示沒有選中該日期。選擇完自定的日期以後，點按完成，根據本機提示，保存設置。

6 網絡服務

各項設置都與SIM卡有關，請諮詢您的網絡運營商，獲取詳細的幫助資料。您可在網絡運營商的幫助下，完成服務設置。

7 計算器

計算器：按此功能鍵可以進行加、減、乘、除的運算。運用方法是：

輸入要計算的第一行數字；

點選相應的計算功能(+, -, ×, ÷, M+, M-, MR, MC)；

輸入要計算的第二行數字，如有必要可重複這些步驟；

點「=」顯示計算結果。

輸入錯誤時可以點擊「C」按鈕清除錯誤的內容。

8 檔案

本功能可方便用戶對本機和記憶卡中的文件和文件夾進行常用的操作。

8.1 對文件夾進行的操作

本機可對文件夾進行如下操作：

開啓：打開當前文件夾。

建立資料夾：在當前目錄中新建文件夾。

更名：更改當前文件夾名稱。

刪除：刪除當前文件夾及其文件夾中的所有內容。

排序：對當前目錄下的所有文件夾進行重新排序。可以按名稱、類型、(建立)時間和大小進行排序。

本機中已有的文件夾不要刪除。

8.2 對文件進行的操作

播放：對於聲音文件及MP3 音樂文件可進行此項操作。

傳送：根據文件格式的不同，可有多種傳送設置。

詳細資料：查看當前文件的有關訊息。

更名：更改當前文件夾名稱。

複製檔案：把當前文件複製到選定的文件夾中。

移動檔案：把當前文件移動到選定的文件夾中。

刪除：刪除當前文件。

刪除全部檔案：清空當前文件夾中的所有文件。

排序：把當前文件夾內的所有文件按照選定的屬性，進行重新排序。

註：對不同的類型或文件格式，可有不同的目錄選項。

9 工具

9.1 日曆

本功能用於查看某一日期的狀態及其農曆日期。點日曆進入該功能，屏幕顯示當前月份的日曆。

點選項則彈出如下子目錄：

行程表：查看備忘錄清單。

跳至指定日期：點按該選項，輸入日期，然後點按確定，則可跳至輸入的日期。

農曆：點按農曆，則開啓或關閉農曆查看功能。開啓後，當光標定位在某日期上時，本機顯示該日期的農曆日期、節氣等訊息。

以週/月檢視：可通過週/月來查看日期。

9.2 鬧鐘

9.3 計時：提供多種計時方式

9.4 計算機 (請參閱第 7 計算器)

9.5 待辦事項

9.6 世界時間

該功能用於查看世界上各主要城市或地區的時間。利用手寫筆移動十字光標，查看相應時區內重要城市的當前時間。

10 設置

10.1 情景模式

本功能用於設置本機在不同環境下以不同的方式提示。通過按上或下鍵選擇該選項，然後按左功能鍵進入。本機有多種模式可供選擇，初始設置為一般模式。

如果您想換一種情景模式，則用方向鍵選中想要的情景模式，按確定鍵進入。接著選取開啓，確定，本機提示「已激活」，表明您已經選擇並啓用了該種情景模式。您也可對每種模式進行個性化的修改。在每種模式下都有如下選項：

(1) 鈴聲設置

來電：進入「情景模式」，選擇「個人化設定」，可進行鈴聲設置。

開機：設置開機時播放的聲音。

關機：設置關機時的提示音。

消息：是指收到信息時發出的信息提示音。

(2) 音量

可以對響鈴聲和按鍵音的音量進行調節。有 7 檔，可以根據您的需要設置。進入後點上下方向鍵進行試聽和調節，調節後按確定鍵確定即可。

(3) 響鈴方式

設置訊息時的提示方式，請在不同的環境下選擇合適的響鈴方式。

(4) 鈴聲類型

是指響鈴時所發出的聲音方式。

(5) 提示音

是指是否開啓警告音、錯誤、網絡連接音、通話連接。

11 手機設定

(1) 時間與日期

是指可以對本機的時間、日期和時間顯示格式進行設置，並選擇不同的城市設置。

設置城市：選擇所在時區的城市。

時間/日期設定：可以設置時間和日期。

時間格式設置：可根據個人喜好選擇，進入後用點左右方向鍵切換。

(2) 定時開關機

有四組定時功能，可以設置本機的自動開機和關機時間，要使用定時開關機功能，必須先將狀態開啓；然後設置開機或者關機選項；最後設置開機和關機的時間。

(3) 語言

是指對顯示文字進行語種的選擇，出廠設置為繁體中文。

(4) 預設輸入法

本機爲您提供的輸入法有：英文輸入（大小寫字母）、數字輸入、注音輸入、和筆劃標點符號（常用符號）等各類語言的大小寫輸入。

(5) 螢幕觸控校準

如果筆點操作不順利，則需要對觸摸屏進行重新校準。用戶可根據本機的提示，一步步完成觸摸屏校準。

(6) 手寫設置

用戶可選擇手寫反應的速度和手寫筆畫的顏色。

(7) LCD 背光

用戶可調節 LCD背光亮度及時間。

12 網絡設置

12.1 網絡選擇

可以設置自動或手動選取網絡（建議選擇自動方式），選擇自動時，本機會根據SIM 卡所在的網絡優先選取。使用手動時，需要選擇與SIM 卡使用注冊的網絡運營商相同的網絡，才能使用。

12.2 偏好網絡

選擇優先使用的網絡運營商，默認狀態下顯示的是當前使用的SIM 卡所在的網絡。用戶可根據自己所在國家或地區修改偏好網絡，詳情請諮詢當地網絡運營商。

12.3 GPRS 連接

設置GPRS 網絡連接的方式。可選需要時連接或永久連接，選中該項後，點屏幕左下方的功能鍵可在兩種連接方式之間切換。

12.4 安全設置

安全設置是指可以對本機的某些功能進行加密設置，有助於防止被盜用。當要求輸入下面介紹的任何密碼時，鍵入正確的密碼（以「*」顯示）後按「確定」功能鍵。如果輸入時出錯，請首先點「清除」功能鍵刪除不正確的輸入，然後輸入正確的數字。安全設置中可以修改話機鎖等密碼。

12.5 恢復原廠設置

該功能用於將本機的設置恢復為出廠確認值。

通過按上下方向鍵選擇「恢復出廠設置」選項，然後點屏幕左下方的功能鍵，屏幕提示「輸入密碼」，按要求輸入正確的手機密碼後點確定鍵（出廠密碼 1122）。恢復出廠設置後，按照本機提示重新啓動本機。

13 維護與保養

注意：

在用手指觸摸屏操作時，最好用手指尖（指甲尖）或手寫筆均勻划動操作會比較流暢。本機設計優良，製作精細，通過瞭解本機的維護與保養，可更安全有效的使用本機，並盡可能延長本機的使用壽命：

- ◇請將本機及其配件放在兒童觸摸不到的地方。
- ◇請保持本機的乾燥。雨水、濕氣及液體皆含有礦物質，會腐蝕本機的電路。
- ◇請不要將本機放在髒亂、有灰塵的地方。
- ◇請勿在高溫處使用或保存本機。高溫會縮短電子元件的壽命、損壞電池，並使某些塑料部分變形或融化。
- ◇請勿在低溫處使用或保存手機。當本機恢復常溫後，濕氣會在本機內部凝結，造成電路板的損壞。
- ◇請勿自行維修本機，非專業的處理可能會損壞本機。
- ◇請避免摔落、敲打及震動本機，不當的外力可能導致本機內部電路損壞。
- ◇請勿使用化學溶劑或清潔劑清洗本機。
- ◇請使用本機的原廠配件。
- ◇如果本機或其配件出現故障，請找我們的維修人員維修本機。

異常情況	發生原因	解決辦法
信號接收差	在信號接收差的地區使用本機。如高樓附近或地下室。 遠離網絡運營商的基地站。	如果在樓房內，請移到窗口附近。如果信號很弱，請移到空曠的地方。 可以請網絡運營商提供服務區域圖。
不能開機	電池電量耗盡。	給電池充電。
待機時間變短	1. 待機時間與網絡運營商的系統設置有關。 2. 電池耗損，使用幾年後電池的性能會逐漸降低。 3. 收不到信號時，本機將持續發射，尋找基地台，消耗大量電池，造成待機時間短。	在信號接收不良的區域，請暫時關機。 更換新電池 移到接收信號較好的區域或暫時關閉。
SIM卡不能使用	1. SIM卡損壞。 2. SIM卡未裝好。 3. SIM卡或SIM卡座觸點不清潔。	1. 送回網絡運營商處檢查。 2. 重新正確安裝SIM卡。 3. 用乾淨的布將觸點擦拭乾淨。
無網絡服務	1. SIM卡無效。 2. 不在服務區域內。 3. 信號弱。 4. 用戶線路切換是否正確。	1. 與網絡運營商聯繫。 2. 檢查網絡運營商的服務區域。 3. 移到窗外或選擇另一個服務網絡。 4. 選擇正確的線路。
電池不能充電或充電無顯示	1. 電池或充電器損壞。 2. 手機溫度低於攝氏 5 度或高於攝氏 40 度。 3. 接觸不良。 4. 電池電量耗盡。	1. 更換新電池或充電器。 2. 調整充電環境。 3. 檢查充電器接頭是否連接好。 4. 延長充電時間（當電池電壓回到 CPU 工作電壓時才有顯示）
無法將資料輸入電話簿	電話簿資料已滿。	刪除部分電話簿資料。

14 電池的維護

- (1) 新電池需經過一次完全充電和放電的過程，才能達到最佳性能（首次充電 8 小時並使用至手機低電提示）。
- (2) 電池可以重覆充電，但最終會失效，視乎使用環境和狀況。當電池的通話時間和待機時間明顯縮短時，就需要購買新電池。
- (3) 充電器不用時，請切斷電源。不要把電池連接在充電器上超過一個星期，過度充電會縮短電池的壽命。
- (4) 為使電池的壽命盡可能長，可以通過開機直至本機自動關機來給電池放電。不要試圖用其他未經認可的方法放電。
- (5) 當電池電量很低，只能保持幾分鐘的通話時間時，本機會發出聲音以示警告。電池電量全部用完後，本機將自動關閉。同時若電量不足，亦會影響資訊的接收效果。
- (6) 電池在使用超過一年半以後，建議更換電池，廢舊電池請勿亂拋棄，按當地規定地點回收。